

**Ansvarig**Annemarie Gardshol  
Chef PostNord Sverige AB**Kontakt**Tomas Granmar  
010-436 19 08**Datum**

2018-08-01

**Sidor**

1 av 7

## **PostNord Sverige ABs Järnvägsanläggningar**

# **Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)**

**Hallsberg**

Tomta 1:17

**Giltig tillsvidare**

(Utgåva 2018-08-01)

<b>Ansvarig</b>	<b>Kontakt</b>	<b>Datum</b>	<b>Sidor</b>
Annemarie Gardshol Chef PostNord Sverige AB	Tomas Granmar 010-436 19 08	2018-08-01	2 av 7

---

**Innehåll**

<b>1 ALLMÄN INFORMATION .....</b>	<b>3</b>
1.1 INLEDNING .....	3
1.2 ANSVAR.....	3
1.3 GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR .....	3
1.4 PUBLICERING .....	3
1.5 KONTAKT FÖR DETALJERAD INFORMATION.....	3
1.6 SAMARBETE MELLAN INFRASTRUKTURFÖRVALTARE .....	3
<b>2 VILLKOR FÖR TILLTRÄDE.....</b>	<b>4</b>
2.1 INLEDNING .....	4
2.2 TRAFIKERINGSAVTAL .....	4
2.3 OPERATIVA REGLER.....	4
2.4 OLYCKA OCH TILLBUD .....	4
<b>3 INFRASTRUKTUR.....</b>	<b>5</b>
3.1 INLEDNING .....	5
3.2 JÄRVÄGSNÄTETS OMFATTNING .....	5
3.2.1 <i>Gränser</i> .....	5
3.2.2 <i>Anslutande järnvägsnät</i> .....	5
3.3 BESKRIVNING AV INFRASTRUKTUREN.....	5
3.3.1 <i>Geografisk anläggningsöversikt</i> .....	5
3.3.2 <i>Egenskaper</i> .....	6
<b>4 KAPACITETSTILLDELNING .....</b>	<b>6</b>
4.1 INLEDNING .....	6
<b>5 TJÄNSTER .....</b>	<b>6</b>
5.1 VÄXLING.....	6
<b>6 AVGIFTER .....</b>	<b>7</b>

**Ansvarig**

Annemarie Gardshol  
Chef PostNord Sverige AB

**Kontakt**

Tomas Granmar  
010-436 19 08

**Datum**

2018-08-01

**Sidor**

3 av 7

## **1 Allmän information**

### **1.1 Inledning**

Gäller för PostNord Sverige ABs (härdefter PostNord Sverige) järnvägsanläggningar:

Hallsberg                            Tomta 1:17

### **1.2 Ansvar**

PostNord Sverige ansvarar för innehållet i detta dokument.

### **1.3 Giltighetstid och ändringar**

Detta dokument gäller från och med 2018-08-01 och tills vidare.

### **1.4 Publicering**

PostNord Sveriges järnvägsnätsbeskrivningar finns publicerade på Trafikverkets hemsida. Järnvägsnätsbeskrivningen kan även fås i tryckt version från av PostNord Sverige.

### **1.5 Kontakt för detaljerad information**

För ytterligare information kontakta Tomas Granmar, 010-436 19 08 eller [tomas.granmar@postnord.com](mailto:tomas.granmar@postnord.com)

### **1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare**

PostNord Sverige samarbetar med Trafikverket.

<b>Ansvarig</b>	<b>Kontakt</b>	<b>Datum</b>	<b>Sidor</b>
Annemarie Gardshol Chef PostNord Sverige AB	Tomas Granmar 010-436 19 08	2018-08-01	4 av 7

---

## **2 Villkor för tillträde**

### **2.1 Inledning**

Endast de eller den som på uppdrag av PostNord Sverige utför järnvägstransporter till och från företagets terminal har tillträde till PostNord Sveriges järnvägsanläggning.

Dessutom krävs att järnvägsföretaget har tillstånd i form av licens eller säkerhetsintyg enligt Järnvägslagen.

### **2.2 Trafikeringsavtal**

Parterna upprättar trafikeringsavtal innan trafikering sker. Tider och växlingsrörelser skall inkluderas i avtalet.

### **2.3 Operativa regler**

Lokala trafiksäkerhetsinstruktioner tilldelas i samband med att trafikeringsavtal upprättas.

### **2.4 Olycka och tillbud**

Tillbud och olyckor skall rapporteras till PostNord Sverige. Utredningar regleras enligt Lokal trafiksäkerhetsinstruktion för respektive anläggning.

## 3 Infrastruktur

### 3.1 Inledning

På PostNord Sveriges infrastruktur utförs trafik vid Hallsberg på huvudspår.

### 3.2 Järnvägsnätets omfattning

Skisser av PostNord Sveriges järnvägsanläggningar finns i respektive lokal trafiksäkerhetsinstruktion

#### 3.2.1 Gränser

Gränser på PostNord Sveriges järnvägsanläggningar framgår av skisser i respektive Lokal trafiksäkerhetsinstruktion.

#### 3.2.2 Anslutande järnvägsnät

	Hallsberg
Gränsar till	Trafikverket

### 3.3 Beskrivning av infrastrukturen

#### 3.3.1 Geografisk anläggningsöversikt

Spårvidden är 1435 mm på samtliga av PostNord Sveriges anläggningar.

Ytterligare beskrivningar av PostNord Sveriges järnvägsanläggningar finns i respektive Lokal trafiksäkerhetsinstruktion.

#### 3.3.2 Egenskaper

**Ansvarig**

Annemarie Gardshol  
Chef PostNord Sverige AB

**Kontakt**

Tomas Granmar  
010-436 19 08

**Datum**

2018-08-01

**Sidor**

6 av 7

	Hallsberg
Lastprofil	
Största tillåtna axellast	22,5 ton
Lutningar	7 %o
Största tillåtna hastighet	80 km/h vid tågväg till spår 803 och 804 med undantag för tågväg till spår 803 vid infart från öster, då gäller 60 km/h. För tågväg till spår 801 gäller 50 km/h. 40 km/h gäller för spår 802 och 805.
Maximal tåglängd	
Elektrifierad	Ja

## 4 Kapacitetstilldelning

### 4.1 Inledning

Mot bakgrund av **2.1** har PostNord Sverige rätt att säga nej till annan sökande än de som utför transporter för PostNord Sveriges räkning. Det företag som utför transporter för PostNord Sveriges räkning ansvarar själva för växlingsrörelser, lastning och lossning och att det sker inom avtalad tid.

Det järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med PostNord Sverige skall själva ansöka om kapacitet hos Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare.

## 5 Tjänster

Det järnvägsföretag PostNord Sverige har trafikeringsavtal med ansvarar för egna växlingsrörelser på PostNord Sveriges järnvägsanläggning.

### 5.1 Växling

PostNord Sverige tillhandahåller inga tjänster i samband med tillträde av infrastrukturen.

**Ansvarig**

Annemarie Gardshol  
Chef PostNord Sverige AB

**Kontakt**

Tomas Granmar  
010-436 19 08

**Datum**

2018-08-01

**Sidor**

7 av 7

**6 Avgifter**

Uttag av avgifter regleras i trafikeringsavtal.