

Inpassering (vid fränkopplat inbrottslarm)

- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren,
- Grön lysdiod tänds, öppna dörren.
- Om en tonsignal hörs från kortläsaren och grön lysdiod blinkar, tryck personlig kod, öppna dörren.
- Om det går för lång tid så att lysdioden slocknar, börja om.

NYARE KORTLÄSARE**Fränkoppling av inbrottslarm samt köpa tid/avbryta pågående larmtillkoppling**

- Om ramen lyser rött, tryck på knappen 0 och sedan 
- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren.
- Ramen runt kortläsaren blinkar grönt.
- Tryck in din fyrsiffriga personliga kod.

**Tillkoppling av inbrottslarm**

- Tryck på knappen 1 och sedan 
- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren.
- Ramen runt kortläsaren blinkar grönt.
- Tryck in din fyrsiffriga personliga kod.
- Röd lampa samt ramen runt kortläsaren blinkar. Tonstötter ljuder från sirenerna.
- Om kortläsaren piper under tillkoppling är något fel. Exempelvis kan en dörr vara öppen.

ÄLDRE KORTLÄSARE**Fränkoppling av inbrottslarm samt avbryta pågående larmtillkoppling**

- Om lysdiod lyser rött, Tryck 0 och A
- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren.
- Tryck in din fyrsiffriga personliga kod.
- Grön lysdiod tänds och du kan öppna dörren.

Tillkoppling av inbrottslarm

- Tryck 1 och A, grön lysdiod blinkar.
- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren.
- Tryck in din fyrsiffriga personliga kod.
- Röd lysdiod tänds, inbrottslarmet är tillkopplat.



Automattillkoppling

Skär vardagar mellan kl. 17:00 – 07:00 och helger mellan kl. 00:00 – 23:59.

Förvarning vid automattillkoppling ljuder under tre minuter.

Avbruten larmtillkoppling gäller i 2 timmar.

Larmområden

Respektive byggnad är ett eget larmområde, invändigt är byggnaden uppdelad i flera larmområden. Innan ett yttre område kan tillkopplas så måste det inre området vara tillkopplat.

Aktivering av personlig PIN-kod

Innan en ny inpasserbricka kan användas ska den aktiveras med en fyrsiffrig personlig PIN-kod. Detta görs i en valfri beröringsfri Bewator-kortläsare i aktuell byggnad eller anläggning där behörighet ska finnas.

- Håll upp din inpasseringsbricka framför kortläsaren.
 - När grön lysdiod blinkar på kortläsaren, tryck valfri fyrsiffrig PIN-kod.
 - Grön lysdiod tänds och dörren kan öppnas
-
- Om röd lysdiod tänds
 - Vänta tills den slocknar,
 - Tryck 0 och A,
 - Håll upp passerkort framför kortläsare igen, tryck valfri fyrsiffrig PIN-kod. Grön lysdiod tänds och dörren kan öppnas.

Kortet är nu aktiverat och den valda pinkoden är sparad i systemet.