

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK

Sida	Innehåll
K1	Innehållsförteckning.
K1	Trafikeringsinstruktion för passage av landsgräns Sverige - Norge vid km 1542+573.
K2	Information om gräns mellan infrastrukturförvaltare i relationen Sverige – Finland vid km 86+014

TRAFIKERINGSINSTRUKTION FÖR PASSAGE AV LANDSGRÄNS SVERIGE – NORGE VID KM 1542+573

Vid landsgränsen som ligger på km 1542+573 finns infartssignal (innkjørhovedsignal) B 412 i riktning Vassijaure – (Bjørnfjell) samt utfartsblocksignal 387 i riktning (Bjørnfjell) - Vassijaure.

Om utfartsblocksignal 387 ej visar “kör” skall anmälan enligt TTJ modul 8HM 4.3 göras till fjtkl Boden och medgivande enligt TTJ modul 8HM 4.4 erhållas av fjtkl Boden.

Starttillstånd allmänt

Starttillstånd för spärrfärd som skall förbi ublsi 387 skall inhämtas hos/lämnas av fjtkl Boden.

**INFORMATION OM GRÄNS MELLAN
INFRASTRUKTURFÖRVALTARE I RELATIONEN SVERIGE -
FINLAND VID KM 86 + 014**

Vid infrastrukturförvaltargränsen som ligger på km 86+014 finns en finsk spårsignal (raideopastin) T132 och en gränstavla "Här slutar Trafikverkets spår" i riktning Haparanda södra – (Haaparanta pohjoinen).

I riktning (Haaparanta pohjoinen) - Haparanda södra finns endast en gränstavla "Här börjar Trafikverkets spår".