



## Knappfunktioner SRG3900

V 220630\_10.25

### Individanrop (PTT-anrop)

Via fri nummerslagning

1. Slå numret, 7 siffror
2. Välj rätt trafikvägssymbol 
  - ändra med pil upp/ner 
3. Tryck på [PTT]
4. Ring-ton, vänta på muntligt svar
5. Tryck [PTT], prata i mikrofonen
6. Släpp [PTT]

Avsluta anropet med [Röd lur]

 Vid anrop till ISSI, ange 8 siffror (fyll på med nollor framför, exempelvis 00123456).

### Individanrop (PTT-anrop)

Via Telefonboken

1. Pil höger öppnar telefonbok
2. Använd piltangenterna för att navigera till aktuell post.
3. Tryck **Öppna** för att öppna
4. Välj nummer (vid flera)
5. Tryck på [PTT]
6. Ring-ton, vänta på muntligt svar
7. Tryck [PTT], prata i mikrofonen
8. Släpp [PTT]

Avsluta anropet med [Röd lur]


### Besvara Individanrop

1. Tryck på PTT-knappen och svara
2. Släpp PTT
3. När du vill prata, tryck PTT

Avsluta med [Röd lur]

### Individanrop - Full Duplex / Telefon

Slå nummer och tryck [Grön lur]

- för telefon-nr gäller trafikvägssymbol → 
- ändra med pil upp/ner

PTT



PTT

### Valknappar i Normal-läge



Meny

Grupp

### Slå på:

Kort tryck på [Mode]-knappen


Mode



### Ange PIN:


 Tryck sedan **OK** eller [Grön lur]

Tryck pil vänster för att radera felaktigt inmatade siffror



### Stänga av:

Tryck och håll [Mode]-knappen

 - tryck **Välj**, sedan visas "Stänger av"


### Övriga funktioner på [Mode]-knapp:

bläddra med Navi-ratten eller Pil-tangenter

- Tryck en gång på [Mode]: Talgruppsval
- Tryck två gånger på [Mode]: Statuslistan
- Tryck tre gånger på [Mode]: Profil-val

## Val av Talgrupper och Mapper

**Alt. 1:** Med snabbknappar 1-5, för snabbgrupp 1-5

**Alt. 2:** Med indexnummer

1. Tryck valknapp **Grupp** eller [Mode] en gång
2. Mata in indexnummer (2-4 siffror) för önskad talgrupp
3. Tryck **Välj** eller vänta, för att välja.



**Alt. 3:** Med navi-ratten:


1. Tryck valknapp **Grupp** eller [Mode] en gång
2. Snurra på Navi-ratten för att välja talgrupp (övre rutan)
  - 2a. Pil höger/vänster väljer mapp (nedre rutan)
  - 2b. Pil upp/ner väljer undermapper, nivå 1-3
3. Tryck **Välj** eller vänta, för att välja talgruppen



2a. Välj mapp med Pil höger/vänster



2b. Välj nivå Pil upp/ner



## Gruppanrop på vald talgrupp

1. Tryck på PTT-knappen
2. Prata i mikrofonen
3. Släpp PTT-knappen
4. Lyssna i högtalaren
5. Avsluta med Röd lur



## Menynavigation

1. Tryck **Meny** eller Pil ner för Huvudmeny
2. Tryck **Välj** för Undermeny
3. Navigera i undermenyer med Pil upp och ner



## Återgå till Normal-läge:

Tryck och håll [Röd lur]



## Snabbknappar – långt tryck

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1: Snabbgrupp 1*    | 7: Samtalsbegäran (status) |
| 2: Snabbgrupp 2*    | 8: Trafiksätt              |
| 3: Snabbgrupp 3*    | 9: Teckenstorlek           |
| 4: Snabbgrupp 4*    | 0: Växla högtalare         |
| 5: Snabbgrupp 5*    | *: Knapplås                |
| 6: Senaste talgrupp | #: Dag/Nattläge            |

\*Redigerbara grupper, beroende på avdelning/funktion