

**INSTRUKTIONER OCH FÖRESKRIFTER FÖR
TÅGPERSONAL**

Sida	Innehåll
J2	Manöverskåp för A-signal m.m.
J3	Trafikplatser utrustade med manöverskåp.
J4	Instruktion för bomfällning via mobiltelefon i Surahammar.

MANÖVERSKÅP FÖR A-SIGNAL M M

BESKRIVNING AV VISSA FUNKTIONER SOM KAN FINNAS I MANÖVERSKÅP

"Bromsprov klart".

Indikeringslampa som visar för avgångssignalerare att bromsprovet är klart.

Begäran om tågväg.

Tryckknapp eller fyrkantskontakt med kontrollampa för begäran om tågväg. Manövreras ca två min före beräknad avgång.

Bomfällning.

Fyrkantskontakt med kontrollampa för bomfällning vid vägkorsning i utfartstågvägen. Kan manövreras när indikeringslampa "vägsignalanläggningen kan inkopplas" lyser. Skall manövreras ca en minut före beräknas avgång.

"Klart" till avgångssignalerare. Fyrkantskontakt som tänder "klart"-signal (lyktanordning med gult fast sken under plattformstaket). Signalen manövreras av tågpersonal efter överenskommelse med avgångssignalerare. Signalen slocknar efter 20 sekunder eller när röd stoppsignalknapp för A-signal trycks in.

A-signal.

Indikeringslampa "utfart" (grönt fast sken) som visar att närmaste huvudsignal visar "kör". Fyrkantskontakt med kontrollampa för "avgång", som visas efter några sekunders fördröjning (kräver att indikeringslampa "utfart" är tänd). "Stopp" visas efter "avgång" när den röda stoppsignalknappen trycks in.

2. Manöverskåp finns på följande driftplatser:

Driftplats	Innehåller funktionerna
Fagersta C	Bomfällning
Norrköping C	A-signal "Klart" till avgångssignalerare
Sala	Bomfällning A-signal
Surahammar (Se instruktion sid J4)	Bomfällning
Södertälje syd övre	A-signal "Klart" till avgångssignalerare
Vagnhärad	Bomfällning
Västervik	Bomfällning

INSTRUKTION FÖR BOMFÄLLNING SURAHAMMAR

Som komplement till manöverskåpen kan bomfällning med mobiltelefon ske enligt följande instruktioner:

När funktionen ”fördröjd bomfällning” aktiveras av Fjtkl är en vit lanternin tänd på manöverskåpet, bommarna kan nu fällas med mobiltelefon.

När trafikutbytet är avslutat ringer föraren till vägskyddsanläggningen.

Jämna tågnummer:

Vägskyddsanläggningen svarar med sitt namn (Hjulmakarvägen Surahammar)

Från spår **2** ange kod **2800**

Från spår **3** ange kod **2801**

Udda tågnummer:

Vägskyddsanläggningen svarar med sitt namn (Verksvägen Surahammar)

Från spår **2** ange kod **2620**

Från spår **3** ange kod **2621**

För telefonnummer se avd. C